

Stiefel- reiniger STRE

Oben rechts einen $\frac{1}{2}$ " Wasser-
schlauch am Kugelhahn befestigen.
Der Kugelhahn ist geschlossen, wenn
sich der rote Hebel in waagrechter
Stellung befindet, in senkrechter
Stellung ist der Hahn geöffnet.
Der dünne Schlauch auf der Rück-
seite des Stiefelreinigers dient dazu,
dem Wasser Desinfektions- bzw.
Reinigungsmittel beizumischen.
Das gewünschte Mittel wird ange-
saugt, wenn das linke graue
Anschlussstück mit einem Finger luft-
dicht geschlossen wird.

